Authentic®

ENAMEL GUIDE

FOR THIS DENTIN	USE THIS ENAMEL
A1	57 or 1
A2	58 or 2
A3	58 or 2
A3.5	60 or 4
A4	60 or 4
B1	57 or 1
B2	58 or 2
B3	59 or 3
B4	60 or 4
C1	58 or 2
C2	58 or 2
C3	58 or 2
C4	60 or 4
D2	57 or 1
D3	58 or 2
D4	59 or 3

57-60 = Value based (57 = brightest, 60 = lowest value)

1-4 = lightly chromatized (As increase in # the chroma increases)